

ラバーメンテナンス用品の使用方法


※ラバーは空気に触れたり、皮脂が付いたりすることで劣化が進み、打球の回転がかかりにくくなったり、スピードが出にくくなります。練習後は必ずメンテナンスをして、性能が長持ちするよう



A、クリーナー



B、スポンジ



C、保護シート(うら面に薄いシートが付いていますので、はがしてご使用ください。)

練習後に

- ① Aのクリーナーを2～3回、ラバー面に向けて吹き付ける。
- ② Bのスポンジで伸ばすように軽く拭き取る。
- ③ ラバー面が乾くまで待つ。
- ④ あらかじめカットしておいたCの保護シート(白い面側)をラバーにピタッ！でOK！



C(保護シート)はラバーサイズより5ミリほど大きめに切ってご使用ください。
練習中は保護シートの白い面側どうしを貼り付けておくとシート面にホコリが付きにくいですよ。
白い面にホコリが付いたらウェットティッシュで拭き取り、乾かしてから使用してください。

→
こ
ん
な
感
じ
で
す

